



# Tome precauciones

## ANTES DE UTILIZAR LA CARRETILLA

Retire todo el material de embalaje y compruebe si la carretilla ha sufrido algún daño durante el transporte. Avise de cualquier reclamación inmediatamente al transportista.

### **ADVERTENCIA**

No utilice esta carretilla hasta que haya recibido la instrucción y la autorización necesarias por parte de su empleador.

Inspeccione la carretilla. Compruebe que funcione correctamente.

Lea y respete todas las advertencias e instrucciones que encontrará en la carretilla y en el presente manual del operario.

Se recomienda transportar únicamente cargas colocadas sobre palés o patines.

No se desplace con las horquillas (cargadas) elevadas más de 200 mm (8 pulg.).

**La carretilla no tiene frenos. Detener una carretilla cargada puede ser muy difícil. Si se produce una emergencia, baje rápidamente la carga hasta el suelo para que le ayude a detener la carretilla.**

Mantenga los brazos, las manos, las piernas y los pies alejados de la carga, las articulaciones y todas las piezas móviles.

### **PRECAUCIÓN**

No se deben transportar personas ni se debe permitir que nadie se suba en la carretilla. La carretilla no es una motocicleta.

No cargue nunca la carretilla excesivamente.

No pase con la carretilla por encima de objetos posados sobre el suelo ni por agujeros que pudieran provocar un vuelco.

Tenga mucho cuidado en los muelles de carga, las pasarelas y otros lugares elevados. Compruebe su seguridad.

No utilice la transpaleta en una pendiente, una rampa o cualquier otra superficie inclinada.

Asegúrese de que la carga esté distribuida uniformemente y centrada sobre las horquillas.

**No manipule nunca cargas inestables o inseguras.**

Compruebe que los montacargas y los muelles de carga tengan suficiente capacidad para poder aguantar el peso combinado de la carretilla, la carga y usted.

Está prohibido utilizar la PTH50 PS en zonas donde exista peligro de explosión.

#### **Nota:**

Desplácese tirando de la carretilla en lugar de empujándola. De esta forma, podrá controlarla mejor.

No recoja una carga con una sola horquilla o con la punta de las horquillas.

Antes de bajar las horquillas, compruebe que el espacio por debajo de la carga esté despejado.

Evite los movimientos bruscos.

# Su transpaleta manual con elevación de tijera

## INSPECCIONE LA CARRETILLA ANTES DE EMPEZAR A TRABAJAR

• Compruebe que las horquillas y el mecanismo de tijera estén bien fijados y que no estén doblados, agrietados ni muy gastados.

**Mantenga las manos y los pies lejos de las piezas en movimiento.**

• Asegúrese de que todas las ruedas estén en buen estado.

• Compruebe que el timón y la palanca de elevación/descenso funcionen con suavidad.


Comprobaciones adicionales para la PTH50 PS:

• Inspeccione si hay alguna fuga hidráulica.

• Compruebe el nivel de líquido hidráulico.

• Compruebe que el desconector de emergencia funcione correctamente.

• Compruebe si la batería, el cargador y los cables están deteriorados o desgastados.



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Para elevar las horquillas, baje la palanca de elevación/descenso a la posición más baja. Suba y baje el timón hasta que las horquillas alcancen la altura deseada.

• Para mover la carretilla, coloque la palanca en la posición neutral. No se desplace con las horquillas (cargadas) elevadas más de 200 mm (8 pulg.).

• Para bajar las horquillas, suba la palanca a la posición más alta. Cuanto más se mueva la palanca, mayor será la velocidad de descenso de las horquillas.

## ELEVACIÓN ASISTIDA (PTH50 PS)

• Levante el botón del desconector de emergencia, coloque la palanca de elevación/descenso en la posición más baja y presione el botón de elevación del timón.

• Si la elevación eléctrica no funciona correctamente, baje el botón del desconector de emergencia.

## INDICADOR DEL NIVEL DE LA BATERÍA

La luz verde superior indica que la batería está totalmente cargada.

Una luz roja intermitente indica que es necesario cargar la batería.

Dos luces rojas intermitentes indican que la batería está casi “vacía”; la elevación eléctrica deja de funcionar.

## CARGA DE LA BATERÍA

• Compruebe que la tensión de salida coincida con el valor especificado en la placa de datos. Tenga mucho cuidado para no sufrir una descarga eléctrica en los lugares mojados o húmedos.

• El cargador se ilumina con una luz de color naranja durante la carga y una luz de color verde cuando la batería está totalmente cargada.

• Cuando no utilice la carretilla, presione el botón del desconector de emergencia para reducir la velocidad de descarga de la batería.